

**本機は、最新ソフトウェアのダウンロードにより、
「スカパー！HD録画」対応にバージョンアップいたします。**

工場出荷時のソフトウェアは「スカパー！HD録画」に未対応ですが、
以下の方法で「スカパー！HD録画」が可能となります。
お急ぎでない場合は、夜間等に、チューナーの電源を「オフ」にすることで、
数時間後に自動的にダウンロードが完了します。

「スカパー！HD録画」をお楽しみいただくには、「スカパー！HD録画」に対応した録画機器
が必要です。なお、対応録画機器のバージョンアップが必要な場合がございます。詳しくは
各対応録画機器メーカーへお問い合わせください。

最新ソフトウェアのダウンロード方法

1) ダウンロードの方法

チューナーに搭載されている「衛星ダウンロード機能」をご利用いただいて、最新ソフト
ウェアを自動的にダウンロードできます。

スカパー！をご視聴いただいていない時間（夜間等）に、チューナーの電源を「オフ」に
してください。ただし、電源ケーブルは抜かないでください。

数時間後、自動的にダウンロードが完了いたします。

詳しくは SP-HR200H 取扱説明書の 75～76 ページをご参照ください。

2) ダウンロードの完了確認

ソフトウェアのステータス番号（バージョン番号）によって、ダウンロードの完了を
ご確認いただけます。

【ステータス番号確認方法】

(1) メニューボタンを押し、メニュー画面を表示します。


(2) 「お知らせ」画面から「ダウンロード」を選択すると、画面下段にステータス番号が
表示されます。下2桁を除く番号が「XXXX-XXXX-2.00-XX」以上の場合、「スカパー！HD録
画」対応ソフトウェアのダウンロードは完了しています。


ダウンロードが完了しない場合には次ページに記載の「手動ダウンロード」の操作でも
ダウンロードできます。


以上

<手動ダウンロードの方法>


リモコン右上の「メニュー」ボタンを押し、表示された画面の左上にある「お知らせ」を選択します。

リモコン中央の「」ボタンを押し、「ダウンロード」を選び、「決定」ボタンを押します。「ダウンロード方法の選択」が表示されます。

工場出荷の状態では「自動」になっていますので、リモコン中央の「」ボタンで「手動」を選択し、「決定」ボタンを押します。




4) リモコン中央の「」ボタンを押し、「ダウンロード」を選択します。



5) 「決定」ボタンを押すと、新しいソフトウェアのダウンロードが始まります。



ダウンロードは15分ほどかかります。ダウンロードの進捗を表示するバーが99%まで進んだら終了するまで、そのまま5分程お待ちください。中止する場合は、「戻る/ 」ボタンを押してください。

注) 本機を最新の状態でお使いいただくため、ダウンロード完了後は、ダウンロード方法を「自動」に戻しておいてください。