

同時動作について

● 以下で「USB HDD」と表記している箇所は USB ハードディスクを指します。

● ネットワークを利用した機能の優先順位は以下の通りです。

LAN 録画 > LAN 視聴 (受信) > いますぐダビング > LAN 視聴 (送信)

● 詳細は以下の表をご覧ください。

左列と上列の動作を同時に実行できる場合は「○」、同時に実行できない場合は「×」です。

ダブルチューナーモードの場合

実行中の動作		次の動作	USB HDD				LAN				
			視聴	即時録画	予約録画	HDD ダビング	再生	LAN 録画	いますぐ ダビング	LAN 視聴 (受信)	LAN 視聴 (送信) HDD 録画番組※4
視聴	番組視聴	—	○	○	○	×	○	○	×	○	○
USB HDD	再生	×	×	○	×	—	○	○	×	○	○
	1 番組録画	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○※2
	2 番組録画	○※1	×	×	×	○	×	×	○	○	×
	HDD ダビング	○	×	×	—	×	×	○	×	×	×
LAN	1 番組 LAN 録画	○	○	○	×	○	○	○	○	×	×
	2 番組 LAN 録画	○※1	×	×	×	○	×	×	×	×	×
	LAN 視聴 (受信)	×	×	○	×	×	○	—	○	○	○
	いますぐダビング	○	○	○	×	○※3	○	×	○	×	×
複合動作 (録画)	HDD 録画 + LAN 録画	○※1	×	×	×	○	×	○	×	×	×
複合動作 (録画 + 再生・視聴)	HDD 録画 + HDD 再生	×	×	○	×	—	○	○	×	○	○
	2 番組 HDD 録画 + HDD 再生	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×
	HDD 録画 + LAN 視聴 (受信)	×	×	○	×	×	○	—	○	○	○
	2 番組 HDD 録画 + LAN 視聴 (受信)	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×
	LAN 録画 + HDD 再生	×	×	○	×	—	○	○	×	×	×
複合動作 (録画 & ダビング)	1 番組 HDD 録画 + いますぐダビング (LAN)	○	×	×	×	○	×	○	×	×	×

※1：録画中のチャンネルのみ選局可

※2：電源オフ時のみ可

※3：ダビング中の録画番組以外可

※4：機能を利用するためには、本機の「ホームサーバー機能」を「オン」にする必要があります。

※5：この同時動作は実行不可のため、「PLY-002」のエラーメッセージが表示されます。

シングルチューナーモードの場合

実行中の動作		次の動作	USB HDD				LAN				
			視聴	即時録画	予約録画	HDD ダビング	再生	LAN 録画	いますぐ ダビング	LAN 視聴 (受信)	LAN 視聴 (送信) HDD 録画番組※4
視聴	番組視聴	—	○	○	○	×	○	○	×	○※2	○※2
USB HDD	再生	×	×	○	×	—	○	○	×	○※2	○※2
	番組録画	○※1	×	×	×	○	×	○	○	○※2	×
	HDD ダビング	○	×	×	×	×	○	×	○	×	×
LAN	番組 LAN 録画	○※1	×	×	×	○	×	×	○	×	×
	LAN 視聴 (受信)	×	×	○	○	×	○	—	○※2	○※2	○※2
	いますぐダビング	○	○	○	×	○※3	○	×	○	×	×
複合動作 (録画 & ダビング)	番組 HDD 録画 + いますぐダビング (LAN)	○※1	×	×	×	×	×	×	×	×	×

※1：録画中のチャンネルのみ選局可

※2：電源オフ時のみ可

※3：ダビング中の録画番組以外可

※4：機能を利用するためには、本機の「ホームサーバー機能」を「オン」にする必要があります。