



SP-CV32D

取扱説明書

このたびはスカパー！製品をご利用いただき、ありがとうございます。
スカパー！の製品を正しく理解し、ご使用いただくために、
ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

スカパー！



2K・4K・8K放送対応 屋内用


光対応 新4K8K衛星放送アダプター (F形端子)

SP-CV32D


新4K8K衛星放送に対応

2K・4K・8K放送(3224MHz)に対応しています。

付属品



(4K・8K対応)
同軸ケーブル(1m)…2本




本書…1枚



※本製品にはACアダプターは付属しておりません。

安全上のご注意

お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。



△警告 この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

異常があるときは、すぐに使用をやめる
煙が出ている、変なにおいがあるなどの異常状態のまま使用しない

火災や感電の原因となります。すぐに同軸ケーブルを抜き、煙が出なくなるのを確認して販売店・カスタマーセンターにご相談ください。

製品内部に水などが入った場合や、落として破損した場合は、すぐに接続しているケーブルを抜く

万一、内部に水などが入った場合は、まずこの製品に接続している同軸ケーブルを抜いて、販売店・カスタマーセンターにご相談ください。
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

同軸ケーブルを接続した状態で移動しない

接続した状態で移動すると、コードが傷つき、火災・感電の原因となります。

表示された電源電圧以外の電圧で使用しない

火災や感電の原因となります。

濡れた手で同軸ケーブルを触らない

濡れた手で同軸ケーブルの接続はしないでください。感電の原因となります。

同軸ケーブルを傷つけたりしない

この製品に接続する同軸ケーブルには電流が流れることがあります。接続や接栓の加工などで心線と編組を接触させたり、同軸ケーブルを傷つけたりしないようにしてください。

火災や感電の原因となります。

ケースが破損した場合は、同軸ケーブルを抜く

この製品から同軸ケーブルを抜いて、販売店・カスタマーセンターにご相談ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

同軸ケーブルを束ねたり、結んだりしない

発熱して火災の原因となります。

△警告 この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

以下の場所に設置しない

落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。
・強度の弱い場所
・ぐらついたり振動したりする場所
・傾いた場所
・不安定な場所

製品にテープルクロスやカーテンなどの燃えやすいものをかけたり、じゅうたんや布団のうえに置かない
熱がこもり、火災の原因となります。

製品内部に異物などを差し込まない
製品の内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだりしないでください。
火災や感電の原因となります。

△注意 この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

テレビ受信工事には技術経験が必要です

アンテナの設置や配線、接続、移設、撤去について、販売店・工事店にご相談ください。

この製品の上に乗らない

こわれたりしてけがの原因となります。

ベンジン・アルコール・シンナーなどは使用しない

塗装が剥がれたり、変質することがあります。
お手入れの際には、柔らかい布で軽くふき取ってください。化学雑巾を使用する場合は、その注意書に従ってください。

無線製品使用時の注意

● 電子レンジ、デジタルコードレス電話機、その他2.4GHz帯の電波を使用する機器(無線LAN、Bluetooth®対応機器、ワイヤレスオーディオ機器、ゲーム機など)の近くで使用すると、テレビの受信に影響を及ぼす可能性がありますので、下記の距離を開けてご使用ください。


- ・チューナーなどから電源を供給する場合: 20cm以上
- ・ACアダプターを使用して電源を供給する場合: 1m以上 ※本製品にはACアダプターは付属しておりません。
- ・映像用回線終端装置から本製品までの距離: 20cm以上

各部の名称

天面

「入力」端子(F形)

光加入者端末装置側からの同軸ケーブルを接続します。



「BS・110度CS出力(DC15V入力端子)」端子(F形)

「BS・110度CS出力(DC15V入力端子)」端子(F形)


4K・8K対応のBS・110度CSデジタルチューナーまたはテレビと同軸ケーブルで接続します。

BS・110度CSデジタルチューナーまたはテレビから電源を「入」または「ON」にするとDC15Vの電源が供給されます。(アンテナ電源は常時「ON」になるように設定してください。)

底面(スライドカバーを使用したとき)

スライドカバー

スライドカバーを指で上に押上げて、開けます。




「周波数切替」スイッチ

茨城、栃木、群馬、岡山、福岡、佐賀にお住まいの方は「B」、その他の地域の方は、出荷時「A」のままで利用ください。


切替スイッチの操作は、工事店またはカスタマーセンターにご相談ください。「周波数切替」スイッチを操作するときは、必ず電源を切って(パイロットランプが消灯)から行ってください。本体に通電している状態(パイロットランプが緑色に点灯)で操作すると、周波数は切替わりません。(出荷時「A」)

背面



「(オプション)DC入力」

ACアダプターを使用する場合に接続します。※本製品にはACアダプターは付属しておりません。チューナーまたはテレビのBS・110度CS出力端子からアンテナ用電源を使ってご利用ください。ご利用環境によりACアダプターが必要となる場合は、「本製品に関するお問い合わせ先は」までご相談ください。



パイロットランプ

電源が供給されると、緑色に点灯します。

お取り扱いの前に

取付作業は、この取扱説明書をよくお読みのうえ行ってください。


- 電源の供給は、すべての同軸ケーブルが正しく接続されていることを確認した後に行ってください。
- 使用時、異常が生じた場合は、直ちにこの製品に接続されているケーブルを抜き、原因を確かめてください。
- この製品は屋内専用です。屋外に設置する場合は、必ず防水・防雨ならびに放熱処理を施した収納ボックスなどに収納してください。
- この製品に電源スイッチはありません。BS・110度CSデジタル放送対応チューナー(接続時)またはテレビから電源を「入」または「ON」にするとDC15Vの電源が供給されパイロットランプが点灯します。(アンテナ電源は常時「ON」になるように設定してください)。
- 本製品には周波数を切替えるために「周波数切替」スイッチがあります。詳しくは各部の名称欄の「周波数切替」スイッチ項目をご確認ください。
- F形接栓の接続は、接続ナットを2N·mで締付けてください。(締付の過不足は故障や障害の原因となります)
- 地上デジタルとBS/CS出力を混合するときは、4K8K対応の分波器をご使用ください。
- 「地デジ出力」端子を使用する場合は、ダミー抵抗を取り外して接続してください。
- 本製品は、使用中に筐体が熱を持ちますが異常ではありません。

規格特性

項目(単位)	性能	
入力		
入力周波数(MHz)	70~770	1032~2072
入力レベル範囲(dB μ V)	56~81	54~81
V S W R	2.0以下	
地デジ出力		
出力周波数(MHz)	70~692	
通過損失(dB)	0~3.5以内	
BS・110度CS出力		
右旋衛星放送 出力周波数(MHz)	1032~2072	
利得(dB)	0±4.0	
左旋衛星放送 変換チャンネル	BS-IF: 8,12,14 110°CS-IF: 9,11,19,21,23	
利得(dB)	0±4.0	
機器		
インピーダンス(Ω)	75(RF,F型コネクタ)	
使用温度範囲(℃)	0~+40	
DC入力コネクタ (ACアダプター使用時)	JEITA RC5320A TYPE4 	
電源(V)	重複給電:DC15V(+10%, -12%) (ACアダプター使用時: DC12V)	
消費電力(W)	重複給電:4以下 (ACアダプター使用時:330mA以下)	
外形寸法(mm)	31.3(H)×105.3(W)×83.1(D)	
質量(kg)	0.25以下	

規格は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

-HS-JEITA HSマーク(ハイシールドマーク)は、一般社団法人 電子情報技術産業協会で審査・登録され、衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるシンボルマークです。



※本製品を処分するときは、地方自治体のルールにしたがって処理してください。



取付方法

本製品は、板壁に取付けたり、据置きで設置したりすることができます。

<板壁へ取付けるとき>


スライドカバーを上に押上げて、取付穴にねじを引っ掛けます。

(スライドカバーを押上げる)



<据置き設置するとき>

スライドカバー側を下にして設置してください。




接続例


<接続方法>

- 地上デジタル放送のみを視聴するときは、本製品の電源がOFF(パイロットランプが消灯)でも使用することができます。
- 接続時にダミー抵抗を取り外したときは、次に使用する時まで大切に保管してください。

●接続例1



●接続例2



うまく映らないときは

衛星放送(BS・110度CS) が映らない	パイロットランプが消灯していませんか?	本製品に電源が供給されていません。 BS・110度CSデジタル放送対応チューナー(接続時)またはテレビから電源を「入」または「ON」にするとDC15Vの電源が供給されます。(アンテナ電源は常時「ON」になるように設定してください。) 設定方法は、テレビまたは受信機の取扱説明書をご確認ください。
接続は正しいですか?	接続は正しいですか?	上図の<接続方法>を参考に接続状態を確認してください。

保証書

製品シリアル番号		<保証規定> 保証対象はアダプター本体です。その他の付属品につきましては、保証対象外となります。保証期間はお買い上げ日より12ヶ月です。故障等により交換等となった場合の保証期間は、交換後3ヶ月間または残余保証期間のうち、いずれか長い方となります。お客様が保証期間中に正常な使用状態(取扱説明書などの注意書きに従った使用状態)で使用されたにもかかわらず、故障が生じた場合は、弊社にて、無償で同等品に交換します(付属品除く)。
型番	SP-CV32D	保証期間内でも、次の場合は保証対象外になります。 1)保証書の提示がない場合 2)保証書に、製品シリアル番号、型番、保証期間、お買い上げ日などの記載がない場合 3)保証書が本製品のものではない、または本製品のものと確認できない場合 4)使用上の誤り、または他の製品が原因で故障・損傷が生じた場合 5)お買い上げ後の移動、輸送、落下、液体・異物の混入などにより故障・損傷が生じた場合 6)火災・地震・風水害・落雷・その他の大天変地異・公害・塩害・異常電圧などにより故障・損傷が生じた場合 7)一般家庭外(例えば業務用)で使用したことにより故障・損傷が生じた場合 8)不当な修理・分解・改造などにより故障・損傷が生じた場合
お買い上げ日		本製品の保証は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan. 本製品の保証は、本規定に明示した期間・条件のもとにおいて、交換をお約束するものです。交換についてご不明の場合は、弊社カスタマーセンターまでご相談ください。 本保証書の発行は、保証書を発行している者(保証責任者)及びその他の事業者に対するお客様の法律上の権利を軽減したり、免除したりといった影響を及ぼすものではありません。
お名前		<免責> 本規定に定める責任のほか、法律の規定により免責が認められない場合を除いて、弊社は本製品の故障などによってお客様が被った損害・費用に対して、一切の責任を負いません。
ご住所		
TEL	()	
販売店名・住所		
TEL	()	
スカパー JSAT 株式会社 〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1		

本製品など製品に関する最新情報は、ホームページをご覧いただけます。
スカパー!受信機器ラインナップホームページ

本製品に関する
お問い合わせ先は

スカパー!カスタマーセンター(プレミアムサービス光窓口)
受付時間 10:00 ~ 20:00 <年中無休>
電話番号はお間違いないようお願いいたします。個人情報の取扱いに関してはスカパー!公式サイト内のプライバシーポリシーに記載しています。

<http://sptvhd.jp/kiki/>

0120-818-666