対応製品を使って放送中の番組を見る(1/2)

スカパー!
プレミアムサービス

ダブルチューナーモードご利用時 （2軸配線にした場合）

＜パターン1＞

テレビで**放送中の番組をご視聴中**に、
他の部屋で**放送中の別の番組をご視聴**
いただくことができます。

＜パターン2＞

DVRの電源がOFFになっている状態で
内蔵ハードディスクへ**録画中**のときに、
他の部屋で**放送中の番組をご視聴**いただくことができます。



＜パターン3＞

内蔵ハードディスクへ**録画した番組を再生中**のときに、
他の部屋で**放送中の番組をご視聴**いただくことができます。

※以下のご利用状態では、放送中の番組をお楽しみいただくことができません。

・2番組同時録画中。
・内蔵ハードディスクへ録画中のときに、テレビで外付けUSBハードディスクに録画した番組を視聴している。

対応製品を使って放送中の番組を見る(2/2)

スカパー!
プレミアムサービス

シングルチューナーモードご利用時

＜パターン4＞

DVRの電源がOFFになっている状態のとき、
他の部屋で**放送中の番組をご視聴**
いただくことができます。

※以下のご利用状態では、放送中の番組をお楽しみいただくことができません。

・録画中。
・テレビで放送中の番組を視聴している。
・内蔵ハードディスクへ録画中のときに、
テレビで外付けUSBハードディスクに録画した番組を視聴している。

対応製品を使って録画した番組を見る(1/3)

スカパー!
プレミアムサービス

ダブルチューナーモードご利用時 （2軸配線にした場合）

＜パターン5＞

テレビで**放送中の番組をご視聴中**に、
他の部屋で**録画した番組を再生**
いただくことができます。

＜パターン6＞

内蔵ハードディスクへ**録画中**のときに、
他の部屋で**録画した番組を再生**
いただくことができます。





＜パターン7＞

2番組同時録画中に、
他の部屋で**録画した番組を再生**
いただくことができます。

＜パターン8＞

内蔵ハードディスクへ**録画した番組を再生中**のときに、
他の部屋で**録画した別の番組を再生**
いただくことができます。

対応製品を使って録画した番組を見る(2/3)

スカパー!
プレミアムサービス

ダブルチューナーモードご利用時 （2軸配線にした場合）

＜パターン9＞

内蔵ハードディスクへ**録画中**で、
外付けハードディスクへ**録画した番組を再生中**のとき、
他の部屋で**録画した別の番組を再生**
いただくことができます。

録画した別の
番組の再生

※いずれかの機器でお楽しみいただくことができます。

**※以下のご利用状態では、放送中の番組をお楽しみ
いただくことができません。**

・2番組同時録画中に、テレビで外付けUSBハードディスクに録画した番組を視聴している。

対応製品を使って録画した番組を見る(3/3)

スカパー!
プレミアムサービス

シングルチューナーモードご利用時

<パターン10>

テレビで**放送中の番組をご視聴中**に、
他の部屋で**録画した番組を再生**
いただくことができます。

<パターン11>

内蔵ハードディスクへ**録画中**のときに、
他の部屋で**録画した番組を再生**
いただくことができます。



<パターン12>

内蔵ハードディスクへ**録画した番組を再生中**のときに、
他の部屋で**録画した別の番組を再生**
いただくことができます。



<パターン13>

内蔵ハードディスクへ**録画中**で、
外付けハードディスクへ**録画した番組を再生中**のとき、
他の部屋で**録画した別の番組を再生**
いただくことができます。